

EPStherm plus 032

Mousse rigide de polystyrène expansé et moussé (EPS selon DIN EN 13163) à deux couches, en bloc d'usine, pour l'isolation thermique de Façades.

Application

- Pour les bâtiments neufs et anciens avec un système composite d'isolation thermique EPS sur les façades.
- Non applicable dans les zones de base et de contact au sol.

Propriétés

- Hautement isolant thermique.
- Précision dimensionnelle.
- Stabilité dimensionnelle et résistance au vieillissement.
- Sans rétraction.
- Retardateur de flamme, B1 selon la norme DIN 4102-1 dans le système ETIC avec des mesures supplémentaires de protection contre l'incendie.
- En laminant le gris avec une fine plaque blanche en EPS, on évite que la plaque ait tendance à chauffer ou à se déformer lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil.

Données techniques

Type de demande:	WAP selon DIN 4108-10
Couleur:	gris et blanc
Densité de masse:	15 – 18 kg/m ³
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau:	≥ 100 kPa selon DIN EN 1607
Valeur nominale du coefficient de conductivité thermique:	$\lambda = 0,032 \text{ W/(m·K)}$ selon DIN 4108-4 et selon abZ
Valeur μ :	20/50
Classe de feu:	E selon la norme DIN EN 13501-1
Épaisseur de la plaque:	80 – 300 mm
Format de la plaque:	50 x 100 cm

Composants

Granulés de polystyrène expansé, à deux couches.

Support

Le test de base du plâtre doit être effectué conformément aux directives des normes pertinentes. Le substrat doit être porteur, sec, propre, sans givre et exempt de résidus réduisant l'adhérence et d'efflorescences. Le support doit être adapté à l'application d'un système composite d'isolation thermique.

Mise en oeuvre

Pour le traitement du Baunit EPStherm plus 032 dans les systèmes composites d'isolation thermique d'examiner les approbations générales des autorités de construction des systèmes respectifs.

Les panneaux d'isolation doivent être placés exactement dans le lien.

Aucun mastic adhésif ne doit pénétrer dans les joints d'about et d'assise des panneaux, car cela provoquerait des ponts thermiques. Les coins sont formés en s'emboîtant dans l'épaisseur de la planche. Dans la zone des ouvertures de la façade, les panneaux d'isolation doivent être encochés. Les joints et les parties manquantes doivent être fermés avec le même matériau d'isolation, les joints plus petits et les parties manquantes (< 5 mm) peuvent être fermés avec du Baunit FüllSchaum.

Éviter les longues durées de vie (à partir de 2 semaines) sans couche de renforcement (sinon les panneaux doivent être poncés en raison des dommages causés par les UV))!

Application de colle:

Manuellement : Appliquer de la colle sous forme de cordon de bordure et au moins trois points de colle sur le panneau d'isolation de la façade (un minimum de 40 % d'adhérence doit être atteint). Sur les supports plats, l'application sur toute la surface est également possible à l'aide d'une truelle dentelée.

Par machine : l'adhésif est appliqué sur le substrat sous forme de perles. Au moins 60 % de la surface doit être couverte par des bandes de mortier. Les perles adhésives doivent avoir une largeur d'environ 5 cm et une épaisseur d'au moins 10 mm au centre de la perle. La distance entre les perles adhésives ne doit pas dépasser 10 cm. Les panneaux d'isolation doivent être pressés dans le lit de mortier adhésif frais immédiatement, au plus tard après 10 minutes, flottés et pressés.

Cheilles:

Les panneaux isolants EPStherm plus 032 peuvent être fixés sur des supports porteurs à l'aide d'une cheville structurelle en plus du collage.

Si le support (pas suffisamment porteur) nécessite un ancrage mécanique supplémentaire des plaques pour des raisons structurelles, celui-ci doit être effectué à l'aide d'ancrages de plaques approuvés par les autorités de construction - au plus tôt 3 jours après le collage. L'ancrage de l'expansion la zone de l'ancre doit être en maçonnerie porteuse ou en béton, de manière à ce que l'ancre soit solidement fixée.

Les têtes des fiches doivent se trouver au ras de la surface au niveau de l'isolation ou les fiches sont enfoncées dans l'isolation (à partir de 80 mm d'épaisseur) et ensuite recouvertes de Rondelle S EPS 032 gris au ras de la surface.

Le choix et la quantité des ancrages dépendent du support et de la hauteur du bâtiment (selon la norme de charge du vent DIN EN 1991-1-4). Alternativement, le chevillage sous le panneau d'isolation peut être effectué avec l'ancrage adhésif Baunit StarTrack (jusqu'à une épaisseur d'isolation de 200 mm).

Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour obtenir un système de retardateur de flamme (autre VDPM e.V.).

Respecter les directives de Baunit ETICS!

Indications

Pendant le traitement des panneaux d'isolation gris jusqu'à l'application de la couche de renforcement

la façade doit être protégée de la lumière directe du soleil par des bâches pour éviter les déformations dues à l'échauffement des panneaux. Recouvrez rapidement les panneaux d'isolation avec un composé de renforcement, en observant les temps de séchage.

Il est recommandé de ne commencer à installer l'ETICS qu'après avoir appliqué le plâtre intérieur et la chape et après avoir terminé les travaux de plomberie et de toiture. Les raccordements et les ouvertures entre les feuilles d'appui, les appuis de fenêtre, les pénétrations ou similaires aux panneaux d'isolation doivent être scellés en conséquence.

Indications

Des panneaux d'isolation périphérique doivent être utilisés dans la zone de base, dans la zone en contact avec le sol et dans la zone d'éclaboussures d'eau.

Ne pas utiliser en dessous de + 5 °C et au dessus de + 30 °C de la température du matériau, du substrat et de l'air et laisser sécher. DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 et DIN 18345 (VOB, partie C), les fiches techniques et les directives applicables au domaine des "systèmes composites d'isolation thermique extérieure", par exemple celles de la Verband für Insulating Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM), l'Association fédérale pour les finitions et les façades (BAF), le Comité fédéral de protection des peintures et des biens (BFS), etc., dans la version en vigueur à l'époque, ainsi que les dispositions particulières des "autorisations générales de l'inspection des bâtiments" (abZ).

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce matériel ou son traitement, veuillez contacter nos représentants commerciaux responsables se feront un plaisir de vous fournir des informations détaillées et relatives à l'objet.

Conditionnement

Baumit EPStherm plus 032 blunt sont livrés dans un paquet avec une feuille.

Stockage

Pendant le stockage, protéger contre les intempéries, les dommages mécaniques et l'augmentation du rayonnement ultraviolet (soleil). Le stockage à court terme des panneaux d'isolation à l'extérieur est inoffensif vis-à-vis de la lumière du soleil.

Assurance qualité

Surveillance et contrôle constants de la qualité et inspection stricte à l'entrée de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 9001 valable dans le monde entier et d'un système de gestion de l'environnement testé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 14001 valable dans le monde entier.

Classification selon le règlement GHS

Voir la fiche de données de sécurité (sous www.baumit.de)

Nos recommandations techniques d'application, que nous donnons pour soutenir l'acheteur/le transformateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances dans la science et la pratique. Elles ne libèrent pas l'acheteur de l'obligation de tester nos produits pour vérifier leur adéquation à l'usage prévu. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui servent le progrès technique et l'amélioration du produit ou de son application. Les éditions précédentes de ces informations techniques ne sont pas valables avec la publication de ces informations techniques. Pour les dernières informations, veuillez vous référer à nos pages Internet. Nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi que les règlements relatifs à l'installation et à l'utilisation de nos silos et de nos installations de mélange s'appliquent à toutes les transactions commerciales.